

# PRODUKT DATABLAD



Golvrengöring - Industri- och grovrengöringsmedel

## Wetrok Antiwax forte

Skonsamt och kraftfullt industrirengöringsmedel ur Antiwax-familjen - kombinerar hög effekt med arbets säkerhet och lägre miljöpåverkan





# Wetrok Antiwax forte



**pH-värde (koncentrat):** 8–9

#### Viktiga ingredienser:

Tensider, Lösningsmedel, Tvål, Doftämnen

#### Doseringsrekommendation:



##### Daglig rengöring

0,05 l–0,1 l/10 l



##### Periodiskt underhåll

0,1 l–0,2 l/10 l



##### Grovrengöring

3 l–5 l/10 l

##### Vaxborttagning

1 l–3 l/10 l

METHODS  
finder



#### ANVÄNDNING

- effektivt grund- och industrirengöringsmedel
- för borttagning av olja, fett och allmän industrismuts
- för rengöring av tvättbara och lösningsmedelshärdiga ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker m.m.)
- lämpar sig också för rengöring av obehandlade trägolv
- kan även användas för borttagning av polymer- och vaxbeläggningar

#### EGENSKAPER

- lågskummande
- svagt alkaliskt
- parfymerat
- innehåller lösningsmedel

#### BRA ATT VETA

- Rätt val om du behöver ta dig an olika typer av utmanande rengöringsuppdrag med högre arbets säkerhet och lägre miljöpåverkan.

#### OBSERVERA

- lämpar sig inte för daglig rengöring av golv med självglansskikt
- dosering maximalt 5 % koncentration på lackerade ytor eller elastomerer (gummi, naturgummi)

#### REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

##### Grovrengöring

Avlägsna lös smuts genom torkning/torrdammsugning för att binda damm. Fördela grovbrukslösningen på golvbeläggningen, låt verka ca 15 minuter, men låt inte torka in! Våtskura med singelskurmaskin och lämplig rondell/borste. Sug upp upplöst beläggning och smutsvatten. Skölj därefter beläggningen ordentligt med rent vatten (tills pH är ca 7).

##### Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

##### Våttorkning, i två steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Fukta moppen med brukslösning, pressa ur lätt, våttorka golvbeläggningen. Låt brukslösningen verka, men låt inte torka in! Torka upp smutsvattnet med den ursköljda och väl uppressade moppen.

#### FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

*Hållbarhet (oöppnad): 24 Månader*

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.